

БЕЛ 202

ИМПУЛСНО-ЧЕСТОТЕН ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ С ПАМЕТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Удостоверение ДКД № Т-02-543/99

Телефонният апарат тип БЕЛ 202 е предназначен за включване към автоматични телефонни централи с импулсно или честотно номеронабиране.

Телефонният апарат БЕЛ 202 отговаря на "Технически изисквания на КПД към телефонните апарати за включване в обществената комутируема телефонна мрежа на Република България"

ВНИМАНИЕ!

Указания за безопасна работа с апарата

1. Не се допуска използването на друг тип щепсел, освен монтирания на апарата.
2. Не се допуска отварянето на апарата.
3. Не се препоръчва:
 - рязко и силно опъване на шнуровите
 - бутоните да се натискат с остри предмети
 - моливи, писалки и др.

ИНСТАЛИРАНЕ

Апаратът се включва към телефонната линия посредством включването на щепсела към щепселната розетка.

Превключвателят Т-Р е установен в положение на импулсно номеронабиране.

При линия към цифрова АТЦ апаратът се установява в честотен режим посредством превключване на превключвателя Т-Р.

ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За осигуряване на нормална работа на телефонният апарат е необходимо да се спазват следните правила.

Когато не се провежда телефонен разговор, слушалката трябва да бъде поставена на определеното ѝ върху апарата място.

ПРИЕМАНЕ НА ПОВИКВАНЕ

1. Когато чуете повиквателен сигнал, вдигнете слушалката.
2. Проведете разговора.
3. След края на разговора поставете слушалката на определеното ѝ върху апарата място.

НОМЕРОНАБИРАНЕ

1. Вдигнете слушалката.
2. При сигнал "свободно" от централата се избира желаният телефонен номер. Номеронабирането се извършва с произволна скорост.
3. Чува се звуков сигнал, който показва дали търсеният абонат е свободен или зает.
4. Проведете разговора.
5. След края на разговора или при сигнал "заето" поставете слушалката на определеното ѝ върху апарата място.

* Телефонният апарат позволява превключване от ИМПУЛСЕН в ЧЕСТОТЕН режим на работа по време на номеронабиране. Затова е необходимо да се натисне бутонът "*" (намиращ се долу в ляво на клавиатурата и наподобяващ звезда/ след като е набрана последната цифра от ИМПУЛСНАТА част на номера. Всички набрани цифри след това ще бъдат с ЧЕСТОТЕН код.

ПОВТОРЕНИЕ НА ПОСЛЕДНИЯТ НАБРАН НОМЕР

След вдигане на слушалката натиснете бутон "R" за избиране последният набран номер.

ЗАПИС НА ТЕЛЕФОНИ В ПАМЕТТА

1. Запаметяване на телефонни номера на бутоните М1 до М8
 - 1.1. Вдигнете слушалката
 - 1.2. Натиснете бутон "Store". Въведете желаният номер, натиснете бутон "Mem", натиснете един бутон от М1 до М8 на който желаете да запаметите номера.
2. Запаметяване на номера върху цифровите бутони от 0 до 9
 - 2.1. Вдигнете слушалката
 - 2.2. Натиснете бутон "Store". Въведете желаният номер, натиснете бутон "Mem", натиснете един цифров бутон на който желаете да запаметите номера.

НАБИРАНЕ НА ЗАПАМЕТЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

1. Вдигнете слушалката
2. При сигнал "свободно" от централата натиснете бутон от М1 до М8 (или бутон "Mem" и цифров бутон) на който е запаметен желаният номер.
3. Чува се звуков сигнал, който показва дали търсеният абонат е свободен или зает.
4. Проведете разговора.
5. След края на разговора или при сигнал "заето" поставете слушалката на определеното ѝ върху апарата място.

БУТОН "FLASH"

Прекъсва връзката за 100ms. Използва се за специални функции при цифрови АТЦ.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МИКРОФОНА

Докато е натиснат бутон "MUTE" микрофонът на телефона е изключен.

КОМПЛЕКТНОСТ

Апарат телефонен тип БЕЛ 202 - 1 бр.

Розетка с лепенка - 1 бр.

Инструкция за експлоатация и гаранционна карта - 1 бр.